

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. **Przygotuj bruzdę** w ścianie z bloczków gipsowych lub silikatowych, w której mają być prowadzone przewody elektryczne.
2. **Ułóż kable** wzdłuż bruzdy – upewnij się, że leżą płasko i równolegle do siebie.
3. **Ściśnij ramiona uchwyty** palcami, nadając mu kształt litery „U”.
4. **Wsuń uchwyt** w miejsce nad kablami – jego końcówki powinny wejść w ściany bruzdy.
5. **Zwolnij nacisk** – uchwyt rozpręży się i zacznie dociskać kable do ścian bruzdy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WERSJA GRAFICZNA:

